

TEKNAEVO TPG

INSTRUCTIONS MANUAL

EN

HANDBUCH

DE

MANUAL DE INSTALACION

ES

MANUEL D'INSTALLATION

FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE

IT


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PT

KULLANIM KLAVUZU

TK

Control panel – TEKNA TPG



	Access to the programming menu
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time  or  keys, it increases or decreases a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an “enter” function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm and active memory alarm, it deactivates the signal on the display.
	Used to “exit” the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes
	Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode
	Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed.
	Flashing green LED during dosage
	Red LED that lights up in various alarm situations

Electrical connections

A detailed line drawing of an electrical terminal block on a control panel. The terminal block has 10 pins, numbered 1 through 10. Pin 1 is a single-pin connector labeled 'B'. Pin 2 is a single-pin connector labeled '1'. Pins 3 through 6 are grouped together and labeled '3', '4', '5', and '6' respectively. Pins 7 through 10 are grouped together and labeled '7', '8', '9', and '10' respectively. A large cylindrical component, likely a flow sensor, is connected to the bottom of the terminal block. The entire assembly is mounted on a panel with visible screws.

1	Alarm relay	
2		
3	Pole +	4-20 mA input signal Input Impedante: 200 ohm
4	Pole -	
5	Remote control input (start-stop)	
6		
7	Frequency signal input (water-meter pulse-sender)	
8		
9	Flow sensor input	
10		
B	Input level control	

You can access the programming menu by pressing the  key for over three seconds. The   keys can be used to run through the menu items, with the  key being used to access changes. The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.

The  key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:


Exit
Don't Save

▽ ▲

Exit
Save



to confirm the selection



Setting the Language

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config -- enter --> Pump[Pump Functions] Pump --> Flow[Max flow rate P100%] Flow --> Alarm[Alarm Relay N.Open] Alarm --> Lang[Language English] Lang -- enter --> Confirm1[confirm] Confirm1 --> Confirm2[confirm] Confirm2 --> End[] </pre>	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>


Paragraph 1 – Manual Dosage

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config -- enter --> Pump[Pump Functions] Pump --> Manual[Manual] Manual -- enter --> End[] </pre>	<p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>



Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
<p>Operating mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Man = Manual <p>FLOW sensor status</p> <p>MAN F Stop P100%</p> <p>Current dosage speed (depends on selected unit of measurement)</p> <ul style="list-style-type: none"> Percentage, Frequency, l/h, Gph, ml/m <p>Alarms and statuses</p> <ul style="list-style-type: none"> Lev = Level alarm Flw = Flow alarms <p>Pump status</p> <ul style="list-style-type: none"> Empty = pump in start Stop = pump stationary Paus = pump in pause 	<p>Operating mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Man (during manual modification of the flow it displays the corresponding frequency value) <p>MAN P100%</p> <p>Current dosage value</p> <ul style="list-style-type: none"> Modify the maximum flow by pressing the + or – keys at the same time

Paragraph 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20


Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config -- enter --> Pump[Pump Functions] Pump --> Low[0/4 - 20 mA Low 4.0mA] Low -- enter --> High[0/4 - 20 mA High 20.0mA] High -- enter --> Confirm1[confirm] Confirm1 --> Confirm2[confirm] Confirm2 --> End[] </pre>	<p>The pump proportionally doses at a signal of (0)4-20 mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 4mA and doses at the maximum set frequency when it receives 20 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the keys at the same time to increase the flow, or the keys to decrease it.</p>




Paragraph 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 mA





Paragraph 4 – Proportional to External Impulses (multiplication)







Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (division)





Paragraph 6 – Proportional to External Impulses (batch dosage)





Paragraph 7 – Proportional to External Impulses (ppm dosage)



Paragraph 8 – Timed Dosage

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Conf[Configuration] Conf -- enter --> Conf2[Configuration] Conf2 --> Pump[Pump Functions] Pump -- enter --> Pump2[Pump Functions] Pump2 --> Timer[Timer] Timer -- enter --> Qty[Q.ty 100ml] Qty -- enter --> Timer2[Timer] Timer2 --> Delay[Delay 0.01.50] Delay -- enter --> Timer3[Timer] Timer3 --> Interval[Interval 0.01.50] Interval -- enter --> Empty[] </pre>	<p>The pump doses a programmed quantity in ml. It is possible to set a pump delay time (Delay) and an interval between two successive operations (Range), as illustrated in the diagram:</p> <p>The delay times and interval are in dd.hh.mm (days, hours, minutes). It is possible to modify the dosage frequency during the pump operating phase, so as to decide the dosage time of the programmed quantity, by pressing the keys at the same time in order to increase the frequency, or the keys in order to decrease it.</p>

Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
<pre> graph TD OM[Operating mode • Timer] --> Display FSS[FLOW sensor status] --> Display PV[Programmed value • Quantity in ml] --> Display CDV[Current dosage value • Gradually displays the dosed quantity] --> Display PS[Pump status • Empty = pump in start • Stop = pump stationary • Paus = pump in pause] --> Display subgraph Display T[Timer Lev Stop 7.0ml 0] end AS[Alarms and statuses • Lev = Level alarm • Flw = Flow alarm • Mem = Memory alarm] --> Display </pre>	<p>Operating mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Displays in sequence: quantity to be dosed, delay in dd.hh.mm and interval in dd.hh.mm <p>Q.ty 20.0ml 20.0ml F300s/m</p> <p>Dosage value</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmed quantity in ml <p>Dosage frequency value, by pressing the + or – keys at the same time in order to modify it.</p>

Paragraph 9 – Setting the Maximum Flow

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Conf[Configuration] Conf -- enter --> Conf2[Configuration] Conf2 --> Pump[Pump Functions] Pump -- enter --> MFR1[Max flow rate P100%] MFR1 -- enter --> MFR2[Max flow rate P100%] MFR2 -- enter --> MFR3[Max flow rate F320s/m] MFR3 -- enter --> MFR4[Max flow rate F320s/m] MFR4 -- enter --> Empty[] </pre>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 10 – Setting the Alarm Relay

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Conf[Configuration] Conf -- enter --> Conf2[Configuration] Conf2 --> Pump[Pump Functions] Pump -- enter --> MFR[Max flow rate P100%] MFR -- enter --> AR[Alarm Relay N.Open] AR -- enter --> AR2[Alarm Relay N.Open] AR2 -- enter --> Empty[] </pre>	<p>In the absence of an alarm situation, it can be set as open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 11 – Flow Calibration

Programming	Operation
	<p>The memorized cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the keys and confirm by pressing the key</p> <p>AUTOMATIC – the pump makes 100 strikes, which are started by pressing the key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using the keys and confirm by pressing the key. The entered figure will be used in flow calculations.</p>

Paragraph 12 - Statistics

Programming	Operation
	<p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = number of strokes made by the pump - Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres; this figure is calculated on the basis of the memorised cc/stroke value - Power = number of pump starts - Reset = use the to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the key. <p>Pressing the key will take you back to the main menu.</p>

Paragraph 13 – Password

Programming	Operation
	<p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them. The flashing line indicates the number than can be modified.</p> <p>Use the key to select the number (from 1 to 9), and the key to select the number to be modified. Confirm by pressing the key. By setting “0000” (default), the password is eliminated.</p>

Paragraph 14 – Flow Alarm

Programming	Operation
	<p>This makes it possible to activate (deactivate) the flow sensor.</p> <p>When activated (On), press the  key to access the request for the number of signals that the pump waits for before an alarm is triggered. The number flashes when you press the  key, and you can then use the   keys to set the value. Confirm by pressing the  key. Press  to return to the main menu</p>

Paragraph 15 – Level Alarm

Programming	Operation
	<p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the alarm type. Confirm by pressing the  key. Press  to return to the main menu</p>

Paragraph 16 – Flow Display Unit

Programming	Operation
	<p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (liters/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (milliliters/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press  to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 17 - Setting the Pause

Programming	Operation
	<p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value (N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press to confirm and return to the main menu.</p>


Display contrast adjustment.

For adjusting the display contrast keep the key pressed and within 5 seconds press the keys or to increase or decrease the contrast.

Alarms

Display	Cause	Interruption
Fixed alarm LED Flashing word "Lev" I.e.	End of level alarm, without interrupting pump operation	Restore the liquid level.
Fixed alarm LED Flashing words "Lev" and "stop" I.e.	End of level alarm, with interruption to pump operation	Restore the liquid level.
Flashing word "Mem" I.e.	The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on Off	Press the key
Flashing word "Mem" I.e.	The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on On	When the pump finishes receiving external impulses, it returns the memorized strokes
Fixed alarm LED Flashing word "Flw" I.e.	Active flow alarm. The pump has not received the programmed number of signals from the flow sensor.	Press the key
I.e.	Internal CPU communication error.	Press the key to restore the default parameters.

Steuertafel – TEKNA TPG



	Zugriff auf das Programmiermenü
	Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden.
	Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussalarm und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display.
	Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen.
	Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.
	Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.
	Grüne Led, die während dem Dosiervorgang blinkt.
	Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet.

Anschlüsse Elektrik

	1	Relaisausgang (Alarm) Wahlweise Öffner (NC) oder Schliesser (NO)	
	2		
	3	Pole +	4-20 mA Eingangs-Signal
	4	Pole -	Eingang Widerstand: 200 ohm
	5	Eingang Fernbedienung(Start-Stop)	
	6		
	7	Impuls – Eingang (Impuls – Wasserzähler)	
	8		
	9	Eingang Fluss - Sensor	
	10		
	B	Eingang Füllstandkontrolle	

Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die Tasten   können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen.

Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.


Über die Taste  verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:

Exit
No Save

▽ Δ


Exit
Save

 Zur Bestätigung der Auswahl




Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Konfiguration] B --> C[enter] C --> D[Konfiguration Pump Funktion] D --> E[-] E --> F["Max Durchfluss P100%"] F --> G[-] G --> H["AL. Relais N.Offen"] H --> I[-] I --> J["Sprache Deutsch"] J --> K[enter] K --> L[-] L --> M[+] M --> N[enter] N --> O[...] </pre>	<p>Ermöglicht die Sprachauswahl. Werkseitig ist die Sprache Englisch eingestellt.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>



Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe arbeitet im Konstant-Modus. Die Förderleistung wird manuell geregelt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen (0)4 und 20 mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 4 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchsthäufigkeit dosiert, wenn sie 20 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchsthäufigkeit kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Absatz 3 – Proportionale Dosierung 20-4/0 mA





Absatz 4 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Multiplikation)







Absatz 5 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Division)





Absatz 6 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Batch-Dosierung)





Absatz 7 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (PPM-Dosierung)



Absatz 8 – Getaktete Dosierung

Programmierung	Funktionsweise
<p>PROG PROG Konfiguration enter Konfiguration Pump Funktion enter Pump Funktion Timer enter Timer Menge 100ml enter Timer g.hh.mm Verzög 0.01.50 enter Timer g.hh.mm Bereich 0.01.50 enter</p>	<p>Die Pumpe dosiert eine in ml programmierbare Menge. Demzufolge kann eine Startverzögerung der Pumpe (Retard) und der Zeitabstand zwischen zwei aufeinander folgenden Eingriffen (Range) eingestellt werden, wie es im nachfolgenden Schema dargestellt ist:</p> <p>Die Verzögerungs- und Pausenzeiten sind in T/S/M (Tage, Stunden, Minuten) angegeben. Während des Betriebs der Pumpe kann die Dosierfrequenz verändert werden, wodurch sich die Dosierzeit für die programmierte Menge wählen lässt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Frequenz erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>

Anzeige während des Betriebs	Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)
<p>Betriebs-Modus</p> <ul style="list-style-type: none"> Timer <p>Zustand des Durchflusssensors</p> <p>Programmierter Wert</p> <ul style="list-style-type: none"> Menge in ml <p>Timer Lev Stop 7.0ml 0</p> <p>Wert der laufenden Dosierung</p> <ul style="list-style-type: none"> Zeigt schrittweise die dosierte Menge an <p>Alarmer und Zustände</p> <ul style="list-style-type: none"> Liv = Füllstandsalarm Fls = Durchflussalarm Mem = Memory-Alarm <p>Zustand der Pumpe</p> <ul style="list-style-type: none"> Leer = Pumpenstart Stop = Pumpe steht Pause = Pumpe in Pause 	<p>Betriebs-Modus</p> <ul style="list-style-type: none"> Zeigt der Reihe nach an: Dosiermenge, Verzögerung in g.hh.mm und Pause in g.hh.mm <p>Wert der Dosierung</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmierte Menge in ml <p>Q.ty 20.0ml F300s/m</p> <p>Wert der Dosierfrequenz, kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + und - verändert werden</p>

Absatz 9 – Einstellung der maximalen Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<p>PROG PROG Configuration enter Configuration Pump Functions Max flow rate P100% enter Max flow rate P100% enter Max flow rate F320s/m enter</p>	<p>Ermöglicht die Einstellung der maximalen Förderleistung, die die Pumpe erreichen kann, und der programmierte Betriebs-Modus (% oder Frequenz) wird zur Anzeige der Förderleistung in der Standardmesseinheit. Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 10 – Einstellung Alarmrelais

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config --> Pump[Pump Functions] Pump --> Flow[Max flow rate P100%] Flow --> Alarm[Alarm Relay N.Open] Alarm -- enter --> Arrows[up/down arrows] Arrows -- enter --> Main[Main Menu] </pre>	<p>Wenn keine Alarmsituation vorliegt, kann es auf geöffnet (werkseitige Einstellung) oder geschlossen gestellt werden.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 11 – Kalibrierung der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfig[Konfiguration] Konfig --> Pump[Pumpe Kalibr 0,23 mL/Hub] Pump -- enter --> Manuell[Pumpe Kalibr Manuell] Manuell -- enter --> ML[Pumpe Kalibr ML/Hub 0,23] ML -- up/down arrows --> Enter1[enter] Enter1 --> Automatik[Pumpe Kalibr Automatik] Automatik -- enter --> Start[Automatik Kal Start 100 Hube] Start -- enter --> Strokes[Automatik Kal Strokes 100] Strokes -- enter --> ml[Automatik Kal ml 20] ml -- up/down arrows --> Enter2[enter] Enter2 --> Main[Main Menu] </pre>	<p>Im Hauptmenü erscheint das gespeicherte Hubvolumen. Es kann auf zwei Arten kalibriert werden:</p> <p>MANUELL – Geben Sie über die Tasten manuell das Hubvolumen ein und bestätigen Sie über .</p> <p>AUTOMATISCH – Die Pumpe führt 100 Hübe aus, die über die Taste gestartet und über bestätigt werden. Wenn diese Hübe ausgeführt worden sind, geben Sie über die Tasten die von der Pumpe angesaugte Menge ein und bestätigen Sie über .</p> <p>Der eingegebene Wert wird bei der Berechnung der Förderleistungen verwendet.</p>

Absatz 12 – Statistiken

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfig[Konfiguration] Konfig --> Stat1[Statistik Stunden 10] Stat1 -- enter --> Stat2[Statistik Huebe 1000] Stat2 -- enter --> Stat3[Statistik Menge(L) 100] Stat3 -- enter --> Stat4[Statistik Netzstrom 10] Stat4 -- enter --> Stat5[Statistik Rucksetzen] Stat5 -- enter --> Ruck[Stat. Rucksetzen NO] Ruck -- up/down arrows --> Enter[enter] Enter --> ESC[ESC] ESC --> Stat1 Stat1 --> Main[Main Menu] </pre>	<p>Im Hauptmenü werden die Betriebsstunden der Pumpe angezeigt. Durch Drücken der Taste erhalten Sie Zugriff auf die anderen Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = Anzahl der von der Pumpe ausgeführten Hübe - Q.ty(L) = in Litern ausgedrückte von der Pumpe dosierte Menge; dieser Wert wird entsprechend des gespeicherten Hubvolumens berechnet. - Power = Anzahl der Pumpenstarts - Reset = über die Tasten können Sie wählen, ob Sie die Uhr auf Null stellen möchten (YES) oder nicht (NO), über bestätigen Sie. <p>Durch Drücken von gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.</p>

Absatz 13 – Passwort

PROG	Funktionsweise
	<p>Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passwortdialog. Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.</p> <p>Wählen Sie über die Taste die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste die Nummer aus, die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über . Durch Eingabe von "0000" (werkseitige Einstellung) wird die Passwortabfrage übersprungen.</p>

Absatz 14 – Durchflussalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> PROG_Konfig[PROG Konfiguration] PROG_Konfig -.-> DashedBox1[] DashedBox1 --> Alarme_Fluss_off[Alarmer Fluss off] Alarme_Fluss_off -- enter --> Alarm_Fluss_off[Alarm Fluss off] Alarm_Fluss_off -- enter --> Alarm_Fluss_On[Alarm Fluss On] Alarm_Fluss_On -- enter --> Alarm_Fluss_On_Signale_6[Alarm Fluss-on Signale 6] Alarm_Fluss_On_Signale_6 -- enter --> Alarme_Fluss_off Alarm_Fluss_On_Signale_6 -- ESC --> Alarme_Fluss_off Alarme_Fluss_off -.-> DashedBox2[] DashedBox2 --> Alarme_Fluss_off </pre>	<p>Ermöglicht die Aktivierung (Deaktivierung) des Durchflusssensors.</p> <p>Wenn er einmal aktiviert ist (ON), erhalten Sie durch Drücken der Taste Zugriff auf den Abfragedialog, wie viele Signale die Pumpe abwartet, bevor Sie einen Alarm auslöst. Durch Drücken von beginnt die Nummer zu blinken. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 15 – Füllstandsalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Konfiguration] B --> C[] C --> D[Alarme Fuellstand stop] D -- enter --> E[Alarm Fuellstand Stop] E -- enter --> F[Alarm Fluss Alarme] F -- enter ESC --> G[Alarme Fuellstand alarme] G --> C </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung des Zeitpunkts, an dem der Füllstandsalarm aktiviert wird, also auch ob die Dosierung blockiert (Stop), oder einfach nur das Alarmsignal aktiviert werden soll, ohne dabei die Dosierung zu blockieren.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die Alarmart ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 16 – Anzeigeeinheit der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Konfiguration] B -.-> C[] C --> D[Unit Standard] D -.-> E[Geraet Standard <-] E --> F[Geraet L/h] F -.-> G[] </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung über eine Anzeige auf dem Display.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  die gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH (Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die Standardeinstellung (% oder Frequenz, je nach Einstellung). Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 16 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 17 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Display - Einstellung Kontrast

Für die Einstellung des Display-Kontrasts wird die Taste festgedrückt und innerhalb von 5 Sekunden mit den Tasten oder der gewünschte Kontrast festgelegt

Alarmer


Anzeige	Ursache	Unterbrechung
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp.	Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp.	Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp.	Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in Off-Stellung	Die Taste drücken
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp.	Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in On-Stellung	Wenn die Pumpe keine externen Impulse mehr empfängt, führt sie die gespeicherten Hübe aus
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp.	Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen.	Die Taste drücken
Bsp.	Interner Kommunikationsfehler der CPU.	Die Taste drücken, um auf die Default-Parameter rückzustellen.

Panel de control – TEKNA TPG



	Acceso al menú de programación.
	Durante el funcionamiento de la bomba: Si se pulsa visualiza cíclicamente en el display los valores programados; si se pulsa simultáneamente a las teclas aumenta o disminuye un valor dependiente del modo de funcionamiento escogido. En programación ejerce la función “enter”, es decir, confirma la entrada de los diferentes niveles del menú y las modificaciones en el interior de los mismos.
	Pone en marcha y detiene la bomba. En condiciones de alarma de nivel (sólo función de alarma), de alarma de flujo y alarma <i>memory</i> activas, desactiva la señalización en el display.
	Para “salir” de los diferentes niveles del menú. Antes de salir definitivamente de la programación se accede a la solicitud de memorización de las modificaciones.
	Desplaza los menús hacia arriba o aumenta los valores numéricos a modificar. En modo Batch puede poner en marcha la dosificación.
	Desplaza los menús hacia abajo o disminuye los valores numéricos a modificar.
	Led verde parpadeante durante la dosificación.
	Led rojo que se enciende durante las diferentes situaciones de alarma.

Conexiones eléctricas

	1	Relé de Alarma	
	2		
	3	Pole +	Entrada señal 4-20 mA Impedancia De Entrada: 200 ohm
	4	Pole -	
	5	Entrada control externo (start-stop)	
	6		
	7	Entrada señal en frecuencia (contador emisor de impulsos)	
	8		
	9	Entrada sensor de Flujo	
	10		
	B	Entrada sonda de nivel	

Menú de programación Tekna TPG

Pulsando la tecla  durante más de tres segundos se accede a la programación. Con las teclas   se pueden desplazar las voces del menú, con la tecla  se accede a las modificaciones. En la fábrica la bomba se programa en modo constante. La bomba vuelve automáticamente al modo de funcionamiento después de 1 minuto de inactividad. En este caso los datos que se han introducido no serán memorizados. Con la tecla  se sale de los niveles de la programación. Al salir de la programación el display visualiza:


Exit
No Save

▽ ▲

Exit
Save



para confirmar la elección



Programación del idioma

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config --> Pump[Pump Functions] Pump --> Flow[Max flow rate P100%] Flow --> Alarm[Alarm Relay N.Open] Alarm --> Lang[Language English] Lang --> Main[] </pre>	<p>Permite seleccionar el idioma, en la fábrica la bomba se programa en inglés. Pulsando la tecla se accede a la modificación, con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


Párrafo 1 – Dosificación manual

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracion] Config --> Bomba[Funciones Bomba] Bomba --> Manual[Manual <-] </pre>	<p>La bomba trabaja en modo constante. El caudal se regula manualmente pulsando simultáneamente las teclas para aumentarlo o las teclas para disminuirlo.</p>



Visualización durante el funcionamiento	Visualización en programación (tecla MODE)
<div> <div> Modo de funcionamiento <ul style="list-style-type: none"> Man = Manual </div> <div> Alarmas y estados <ul style="list-style-type: none"> Liv = Alarma de nivel Fls = Alarma de flujo </div> <div> Estado del sensor de FLUJO </div> <div> MAN F Stop P100% </div> <div> Valor de la dosificación en curso (depende de la unidad de medida seleccionada) <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje, Frecuencia, l/h, Gph, ml/m </div> <div> Estado de la bomba <ul style="list-style-type: none"> Vacio = bomba en start Stop = bomba parada Pausa = bomba en pausa </div> </div>	<div> Modo de funcionamiento <ul style="list-style-type: none"> Visualiza el valor correspondiente de la frecuencia </div> <div> F320s/m P100% </div> <div> Valor de la dosificación en curso <ul style="list-style-type: none"> Modifica el caudal máximo pulsando simultáneamente las teclas + o - </div>

Párrafo 2 – Dosificación Proporcional con señal 0/4-20 mA


Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracion] Config --> Bomba[Funciones Bomba] Bomba --> Range[0/4 - 20 mA <-] Range --> Low[Bajo 4.0mA] Low --> High[Alto 20.0mA] </pre>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal (0) 4-20 mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 4 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 20 mA. En programación se pueden modificar estos dos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas para aumentar el caudal o las teclas para disminuirlo.</p>




Párrafo 3 – Dosificación Proporcional con señal 20-4/0 mA





Párrafo 4 – Proporcional con impulsos externos (multiplicación)






Párrafo 5 – Proporcional con impulsos externos (división)



Párrafo 6 – Proporcional con impulsos externos (dosificación Batch)



Párrafo 8 – Dosificación temporizada

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracion] Config --> FB[Funciones Bomba] FB --> Tiempo[Tiempo] Tiempo --> Cantidad[Cantidad 100ml] Cantidad --> Retardo[Retardo 0.01.50] Retardo --> Intervalo[Intervalo 0.01.50] Intervalo --> Fin[] </pre>	<p>La bomba dosifica una cantidad que se puede programar en ml, por lo tanto se puede programar un tiempo de retraso a la puesta en marcha de la bomba (<i>Retard</i>) y la distancia entre dos intervalos sucesivos (<i>Range</i>), como se muestre en el esquema siguiente:</p> <p>Los tiempos de retraso e intervalo son en d.h.m. (días, horas, minutos). Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de la dosificación para decidir el tiempo de dosificación de la cantidad programada pulsando simultáneamente las teclas para aumentar la frecuencia o las teclas para disminuirla.</p>

Visualización durante el funcionamiento	Visualización en programación (tecla MODE)
<pre> graph TD MF[Modo de funcionamiento: Timer] --> TimerBox ESF[Estado del sensor de FLUJO] --> TimerBox VP[Valor programado: Cantidad en ml] --> TimerBox AE[Alarmas y estados: Lev, Flw, Mem] --> TimerBox EB[Estado de la bomba: Vacío, Stop, Pausa] --> TimerBox VD[Valor de la dosificación en curso] --> TimerBox subgraph TimerBox [Timer] Lev Stop F 7.0ml 0 end </pre>	<p><u>Modo de funcionamiento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Visualiza en secuencia: la cantidad a dosificar, el retardo en d.h.m. y el intervalo en d.h.m <p><u>Valor de la dosificación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Cantidad programada en ml <p>Valor de la frecuencia de dosificación, pulsando simultáneamente las teclas + o - se puede modificar.</p>

Párrafo 9 – Programación del caudal máximo

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuracion] Config --> FB[Funciones Bomba] FB --> CM1[Caudal maximo P100%] CM1 --> CM2[Caudal maximo P100%] CM2 --> CM3[Caudal maximo F320s/m] CM3 --> Fin[] </pre>	<p>Permite programar el caudal máximo que la bomba puede alcanzar; el modo programado (% o frecuencia) se vuelve la visualización del caudal en la unidad de medida estándar. Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


Párrafo 10 – Programación del relé de alarma

Programación	Funcionamiento
	<p>En ausencia de una situación de alarma se puede programar abierto (fábrica) o cerrado. Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 11 – Calibración del caudal

Programación	Funcionamiento
	<p>En el menú principal aparece el valor de cc por golpe en memoria. Se puede calibrar en dos modos:</p> <p>MANUAL – Introduciendo manualmente el valor de cc cada golpe con las teclas y confirmando con la tecla .</p> <p>AUTOMÁTICA – La bomba realiza 100 golpes, poner en marcha y confirmar con la tecla al final introducir la cantidad aspirada por la bomba con las teclas y confirmar con la tecla . El dato introducido será utilizado en los cálculos de los caudales.</p>

Párrafo 12 – Estadísticas

Programación	Funcionamiento
 <pre> graph TD A[PROG Configuracion] --> B[] B --> C[Estadisticas Horas 10] C -- enter --> D[Estadisticas Inyecciones 1000] D -- down arrow --> E[Estadisticas Cant.(L) 100] E -- down arrow --> F[Estadisticas Arranques 10] F -- down arrow --> G[Estadisticas Reset] G -- enter --> H[Reset Estat. NO] H -- down arrow + right arrow --> I[enter] I -- ESC --> J[Estadisticas Horas 10] J -- down arrow --> K[] </pre>	<p>En el menú principal visualiza las horas de funcionamiento de la bomba, pulsando la tecla  se accede a las demás estadísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Strokes</i> = Número de golpes realizados por la bomba. - <i>Q.ty (L)</i> = Cantidad dosificada por la bomba expresada en litros; este valor se calcula en base al valor cc/stroke en memoria. - <i>Power</i> = Número de puestas en marcha de la bomba. - <i>Reset</i> = Con las teclas   se pueden poner en cero (YES) o no (NO) los contadores, con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.

Párrafo 13 - Password

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> CONFIG[PROG Configuración] CONFIG --> DASH1[] DASH1 --> PASS[Password ****] PASS --> ENTER1[enter] ENTER1 --> PASS2[Password 0000] PASS2 --> DASH2[] DASH2 --> DASH3[] </pre>	<p>Introduciendo la password se puede entrar en programación y ver todos los valores programados, pero cada vez que se quieran modificar será solicitada la password. La línea parpadeante indica el número que se puede modificar, con la tecla se selecciona el número (de 1 a 9), con la tecla se selecciona el número a modificar y con la tecla se confirma. Programando "0000" (fábrica) la password queda excluida.</p>

Párrafo 14 – Alarma de flujo

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> CONFIG[PROG Configuración] CONFIG --> DASH1[] DASH1 --> ALARMA1[Alarma Caudal Off] ALARMA1 --> ENTER1[enter] ENTER1 --> ALARMA2[Alarma Caudal Off] ALARMA2 --> DASH2[] DASH2 --> ALARMA3[Alarma Caudal On] ALARMA3 --> DASH3[] DASH3 --> ALARMA4[Alarma Caudal-On Señales 6] ALARMA4 --> ENTER2[enter] ENTER2 --> DASH4[] DASH4 --> ESC[ESC] ESC --> ALARMA5[Alarma Caudal Off] ALARMA5 --> DASH5[] </pre>	<p>Permite activar (desactivar) el sensor de flujo. Una vez activado (ON) pulsando la tecla se accede a la solicitud de cuántas señales espera la bomba antes de entrar en alarma. Pulsando la tecla el número parpadea, con las teclas se puede programar el valor. Con la tecla se confirma. Pulsando la tecla se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 15 – Alarma de nivel

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> CONFIG[PROG Configuración] CONFIG --> DASH1[] DASH1 --> ALARMA1[Alarma Nivel Stop] ALARMA1 --> ENTER1[enter] ENTER1 --> ALARMA2[Alarma Nivel Stop] ALARMA2 --> DASH2[] DASH2 --> ALARMA3[Alarma Nivel Alarma] ALARMA3 --> DASH3[] DASH3 --> ENTER2[enter] ENTER2 --> ESC[ESC] ESC --> ALARMA4[Alarma Nivel Alarma] ALARMA4 --> DASH4[] </pre>	<p>Permite programar la bomba cuando se activa la alarma del sensor de nivel, es decir se bloquea la dosificación (Stop) o simplemente activa la señal de alarma sin bloquear la dosificación. Pulsando la tecla se accede a la modificación, con las teclas se puede programar el tipo de alarma. Con la tecla se confirma. Pulsando la tecla se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 16 – Unidad de visualización del caudal

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> CONFIG[PROG Configuración] CONFIG --> DASH1[] DASH1 --> UNIDADES1[Unidades Standard] UNIDADES1 --> ENTER1[enter] ENTER1 --> UNIDADES2[Unidades Standard <-] UNIDADES2 --> DASH2[] DASH2 --> UNIDADES3[Unidades L/h] UNIDADES3 --> ENTER2[enter] </pre>	<p>Permite programar la unidad de medida de la dosificación con el display en visualización. Pulsando la tecla se accede a la modificación, con las teclas se programa el tipo de unidad de medida, l/h (litros/hora), Gph (galones/hora), ml/m (mililitros/minuto) o estándar (% o frecuencia, según como haya sido programado). Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 17 - Programación Pausa

Programación	Funcionamiento
	<p>Entrada externa de paro de bomba. De fábrica el sistema llega configurado como Normalmente Abierto.</p> <p>Pulsando la tecla se accede a la modificación,</p> <p>después con las teclas se programa el valor (N. ABIERTO o N. CERRADO.)</p> <p>Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


Ajuste contraste display

Para ajustar el contraste del display mantener presionada la tecla y dentro de 5 segundos presionar las teclas o para aumentar o disminuir el contraste

Alarmas

Visualización	Causa	Interrupción						
Led Alarma fijo Mensaje Lev parpadeante Ej: <table><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Alarma de final del nivel sin interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.		
Man								
Lev	P100%							
Led Alarma fijo Mensajes Lev y stop parpadeantes Ej: <table><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarma final del nivel con interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en OFF.	Pulsar la tecla 		
1:n	6							
Mem								
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem			La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en ON.	Cuando la bomba termina de recibir los impulsos externos devuelve los golpes memorizados.
1:n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarma fijo Mensaje Flw parpadeante Ej: <table><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Alarma de flujo activa, la bomba no ha recibido el número de señales programadas por el sensor de flujo.	Pulsar la tecla 		
Man	<u>F</u>							
Flw	P100%							
Ej: <table><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Error de comunicación interna de la CPU.	Pulsar la tecla  para reestablecer los parámetros de <i>default</i> .				
Parameter Error								
PROG to default								

Panneau de contrôle – TEKNA TPG



	Accès au menu de programmation
	Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches   elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de “enter”, c’est-à-dire qu’elle confirme l’entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l’intérieur de ces derniers.
	Fait démarrer et met à l’arrêt la pompe. Dans les conditions d’alarme de niveau (unique fonction d’alarme), de flux et de mémoires actives, elle désactive la signalisation sur l’afficheur.
	Pour “quitter” ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d’enregistrement des modifications
	Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage.
	Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier.
	Led verte clignotante pendant le dosage.
	Led rouge qui s’allume dans les différentes situations d’alarme.

Connexions électriques

Connexions électriques

1	Relais Alarme		
2			
3	Pole +	Entrée signal 4-20 mA Impédance D'Entrée: 200 ohm	
4	Pole -		
5	Entrée commande à distance (start-stop)		
6			
7	Entrée signal fréquence (compteur émetteur d'impulsions)		
8			
9	Entrée capteur de débit		
10			
B	Entrée sonde de niveau		

Appuyer sur la touche  pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches  il est possible de faire défiler les options du menu, la touche  permet d'accéder aux modifications. La pompe est programmée en usine en mode constant. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas enregistrées. La touche  permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise :


Exit
No Save

▽ ▲

Exit
Save




Pour confirmer le choix




Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD A([PROG]) --> B[PROG Configuration] B -- enter --> C[Configuration Pump Functions] C -- down --> D[Max flow rate P100%] D -- down --> E[Alarm Relay N.Open] E -- down --> F[Language English] F -- enter --> G[] G -- up then down --> G G -- down --> H[] </pre>	<p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification, puis sur les touches pour programmer la valeur. La touche confirme et permet de retourner au menu principal.</p>



Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe travaille en mode constant et le débit peut être réglé uniquement en mode manuel en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter le débit ou sur les touches pour le réduire.</p>



Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal (0)4-20 mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 4 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 20 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter le débit ou sur les touches pour le réduire.</p>



Paragraphe 3 – Dosage proportionnel sur signal 20-4/0 mA



Paragraphe 4 – Proportionnel à des impulsions extérieures (multiplications)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions). À chaque signal reçu, la pompe effectue les "n" coups programmés. La pompe programme automatiquement la fréquence de dosage, en l'adaptant au temps qui s'écoule entre deux signaux successifs. Il est possible de programmer en secondes le temps (timeout) outre lequel la pompe remet à zéro le comptage de l'intervalle, pour éviter des dosages dans des temps trop longs. La pompe dispose de la fonction mémoire qui signale la réception d'un signal durant le dosage. En la programmant sur Off, elle se limite à signaler, si elle est sur On, elle signale et mémorise les impulsions, puis elle les exécute lorsqu'elle cesse de recevoir des signaux.</p> <p>La valeur de "n" est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches pour augmenter la valeur du débit ou sur les touches pour la réduire.</p>

Affichage durant le Fonctionnement	Affichage lors de la programmation (touche MODE)
<p>Mode de fonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> 1:n = multiplication impulsions <p>Alarmes et états</p> <ul style="list-style-type: none"> Niv = Alarme niveau Deb = Alarme fluxage Mem = Alarme Memory <p>État du capteur de FLUX</p> <p>État fonction Memory</p> <p>Valeur de n programmée</p> <p>Valeur du dosage en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> Affiche compte à rebours des coups <p>État de la pompe</p> <ul style="list-style-type: none"> Vide=pompe au démarrage Stop = pompe arrêtée Paus = pompe en pause 	<p>Affiche timeout programmé</p> <p>Timeout 0s</p> <p>n 1</p> <p>Valeur du dosage en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> Affiche la valeur de n, appuyer en même temps sur + ou - pour la modifier

Paragraphe 5 – Proportionnel à impulsions extérieures (division)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex. : compteur de lacement d'impulsions). À chaque "n" signaux reçus, la pompe exécute un coup. Programmer la valeur de "n". En programmant la valeur de "n" on programme le % de dosage maximal, durant la phase de fonctionnement, il est possible de modifier cette valeur en appuyant simultanément sur les touches pour l'augmenter ou sur les touches pour la réduire.</p>

Affichage pendant le fonctionnement	Affichage lors de la programmation (touche MODE)
<p>Mode de fonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> 1:n = multiplication impulsions <p>Alarmes et états</p> <ul style="list-style-type: none"> Niv = Alarme niveau Deb = Alarme fluxage <p>État capteur de FLUX</p> <p>Valeur de n programmée</p> <p>Valeur du dosage en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> Pourcentage maximal dosage <p>État de la pompe</p> <ul style="list-style-type: none"> Vid= pompe au démarrage Stop = pompe arrêtée Paus = pompe en pause 	<p>Mode de fonctionnement</p> <p>n:1 6</p> <p>6 P100%</p> <p>Valeur programmée</p> <ul style="list-style-type: none"> Valeur de n <p>Valeur de "n" effective</p> <p>Valeur du dosage en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> Modification % de dosage en appuyant en même temps sur + ou -


Paragraphe 6 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage Batch)

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config -- enter --> FP[Fonctions pompe] FP -- enter --> Batch1[Batch (1:c)] Batch1 -- enter --> Batch2[Batch Q.te 10.0ml] Batch2 -- enter --> Batch3[Batch Temp 10s] Batch3 -- enter --> Batch4[Batch Memoire off] Batch4 -- enter --> End[] </pre>	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex : compteur de lancement d'impulsions). Dans ce cas, il est possible de programmer la quantité à doser en ml et l'intervalle dans les limites duquel compléter le dosage.</p> <p>Il est possible d'activer manuellement le dosage par la pression de la touche , ou à l'aide d'une commande déportée. La touche , interrompt le dosage qui peut être remis à zéro en appuyant sur , ou redémarré en appuyant de nouveau sur .</p> <p>La quantité à doser est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur    pour augmenter le débit ou sur les touches    pour le réduire.</p>



Affichage pendant le fonctionnement	Affichage lors de la programmation (Touche MODE)
<div> <div>Mode de fonctionnement</div> <ul style="list-style-type: none"> Batch </div> <div> <div>Alarmes et états</div> <ul style="list-style-type: none"> Niv = Alarme niveau Deb = Alarme fluxage Mem = Alarme Memory </div> <div> <div>État capteur de FLUX</div> </div> <div> <div>État fonction Memory</div> </div> <div> <div>Valeur programmée</div> <ul style="list-style-type: none"> Quantité en ml </div> <div> <div>Batch F M 7.0ml</div> <div>Niv S Stop 0</div> </div> <div> <div>Valeur du dosage en cours</div> <ul style="list-style-type: none"> Affiche au fur et à mesure la quantité dosée </div> <div> <div>État de la pompe</div> <ul style="list-style-type: none"> Vide= pompe au démarrage Stop = pompe arrêtée Paus = pompe en pause </div>	<div> <div>Mode de fonctionnement</div> <ul style="list-style-type: none"> Affiche dans l'ordre; quantité à doser, temps du dosage et fréquence de la pompe </div> <div> <div>Q.te 7.0ml</div> <div>7.0ml</div> </div> <div> <div>Valeur du dosage</div> <ul style="list-style-type: none"> Modification de la quantité en appuyant en même temps sur + ou - </div>

Paragraphe 7 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage en ppm)


Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config -- enter --> FP[Fonctions pompe] FP -- enter --> Mode1[Mode ppm] Mode1 -- enter --> Mode2[Mode ppm ppm 50] Mode2 -- enter --> Mode3[Mode ppm imp./L 4] Mode3 -- enter --> Mode4[Mode ppm imp./L 4] Mode4 -- enter --> Mode5[Mode ppm L/imp. 4] Mode5 -- enter --> Mode6[Mode ppm Conc (%) 100] Mode6 -- enter --> Mode7[Mode ppm Memoire off] Mode7 -- enter --> End[] </pre>	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions) en calculant automatiquement le rapport entre les signaux entrant et les coups de la pompe en fonction de la valeur de ppm programmée.</p> <p>Les données à insérer sont la valeur de ppm., le rapport impulsions/litre (ou litres/impulsion) du compteur et la concentration du produit à doser.</p> <p>Durant la phase de fonctionnement il est possible de modifier la fréquence de dosage en appuyant simultanément sur    pour l'augmenter ou sur    pour la réduire.</p>



Paragraphe 8 – Dosage temporisé



Paragraphe 9 – Programmation débit maximal



Paragraphe 10 – Programmation du relais d'alarme

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config --> Enter1[enter] Enter1 --> Fonctions[Fonctions pompe] Fonctions --> Debit[Debit max P100%] Debit --> Contact[Contact alarme NO] Contact --> Enter2[enter] Enter2 --> Confirm[confirm with up/down arrows] Confirm --> Enter3[enter] Enter3 --> MainMenu[return to main menu] </pre>	<p>En l'absence d'une situation d'alarme, il peut être programmé ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec les touches programmer la valeur. Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 11 – Calibrage du débit

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config --> Calibrage0[Calibrage pompe 0,23 cc/coup] Calibrage0 --> Enter1[enter] Enter1 --> CalibrageManuel[Calibrage pompe Manuel] CalibrageManuel --> Enter2[enter] Enter2 --> CalibrageStart[Calibrage pompe Start 100 coups] CalibrageStart --> Enter3[enter] Enter3 --> CalibrageAuto[Calibrage pompe Automatique] CalibrageAuto --> Enter4[enter] Enter4 --> CalibrageCoups[Calibrage pompe Coups 100] CalibrageCoups --> CalibrageML[Calibrage pompe ml 20] CalibrageML --> Confirm[confirm with up/down arrows] Confirm --> Enter5[enter] Enter5 --> MainMenu[return to main menu] </pre>	<p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes :</p> <p>MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches et confirmer avec .</p> <p>AUTOMATIQUE – la pompe exécute 100 coups qui sont activés avec la touche , une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches et confirmer avec .</p> <p>La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits</p>

Paragraphe 12 – Statistiques

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config --> StatHeures[Statistiques Heures 10] StatHeures --> Enter1[enter] Enter1 --> StatCoups[Statistiques Coups 1000] StatCoups --> Enter2[enter] Enter2 --> StatQte[Statistiques Q.te(L) 100] StatQte --> Enter3[enter] Enter3 --> StatPuissance[Statistiques puissance 10] StatPuissance --> Enter4[enter] Enter4 --> StatRAZ[Statistiques R.A.Z.] StatRAZ --> Enter5[enter] Enter5 --> StatRAZ_NO[Statistiques RAZ NO] StatRAZ_NO --> Confirm[confirm with up/down arrows] Confirm --> Enter6[enter] Enter6 --> ESC[ESC] ESC --> StatHeures2[Statistiques Heures 10] StatHeures2 --> MainMenu[return to main menu] </pre>	<p>Le menu principal affiche les heures de fonctionnement de la pompe, appuyer sur pour accéder aux autres statistiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = nombre de coups exécutés par la pompe - Q.ty(L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres; cette donnée est calculée d'après la valeur cc/stroke en mémoire - Power = nombre de démarrages de la pompe - Reset = les touches permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur pour confirmer. <p>La pression de permet de retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 13 – Password

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable, avec la touche sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche confirmer. En programmant “0000” (défaut), le mot de passe est exclu.</p>

Paragraphe 14 – Alarme de flux

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet d'activer (Désactiver) le capteur de flux.</p> <p>Une fois activé (On) appuyer sur la touche pour accéder à la demande de combien de signaux la pompe attend avant de déclencher l'état d'alarme. En appuyant sur le nombre clignote, puis avec les touches programmer la valeur. Avec confirmer. Appuyer sur pour retourner au menu principal</p>

Paragraphe 15 – Alarme de niveau

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification. Puis avec les touches programmer le type d'alarme. Avec confirmer. Appuyer sur pour retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 16 – Unité affichage débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification, puis appuyer sur pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (% ou fréquence selon la programmation), Appuyer sur pour confirmer et retourner au menu principal</p>

Paragraphe 17 - Programmation Pause

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>


Régulation contraste affichage



Pour la régulation du contraste de l'affichage tenir appuyée la touche et dans 5 secondes appuyer sur les touches pour augmenter ou diminuer le contraste.

Alarmes

Affichage	Cause	Interruption						
Led Alarme fixe Message lev clignotant Ex: <table><tr><td>Man</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man			Lev		P100%	Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Man								
Lev		P100%						
Led Alarme fixe Message lev et stop clignotant Ex: <table><tr><td>Man</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man			Lev	Stop	P100%	Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Man								
Lev	Stop	P100%						
Message Mem clignotant Ex: <table><tr><td>1 : n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1 : n	6	Mem		La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur Off	Pression de la touche 		
1 : n	6							
Mem								
Message Mem clignotant Ex: <table><tr><td>1 : n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1 : n	<u>M</u>	6	Mem			La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur On	Lorsque la pompe cesse de recevoir les impulsions extérieures, elle rend les coups mémorisés.
1 : n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarme fixe Message Flw clignotant Ex: <table><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td><td></td></tr><tr><td>Flw</td><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>		Flw		P100%	Alarme de flux active, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de flux.	Pression de la touche 
Man	<u>F</u>							
Flw		P100%						
Ex: <table><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Erreur de communication interne de l'UC.	Pression de la touche  pour rétablir les paramètres de défaut.				
Parameter Error								
PROG to default								

Pannello di controllo – TEKNA TPG



	Accesso al menu di programmazione.
	Durante la fase di funzionamento della pompa: premuto visualizza ciclicamente sul display i valori programmati; Premuto contemporaneamente ai pulsanti   aumenta o decrementa un valore dipendente dalla modalità di funzionamento prescelta. In programmazione svolge la funzione “enter”, cioè conferma l'ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all'interno degli stessi.
	Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), di flusso e memory attive, disattiva la segnalazione sul display.
	Per “uscire” dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta di salvataggio delle modifiche.
	Scorre i menu verso l'alto, oppure incrementa i valori numerici da modificare. Nella modalità Batch può avviare il dosaggio.
	Scorre i menu verso il basso, oppure decrementa i valori numerici da modificare.
	Led verde lampeggiante durante il dosaggio.
	Led rosso che si accende nelle varie situazioni d'allarme.

Connessioni elettriche

Connessioni elettriche

Il diagramma illustra il pannello di controllo con i suoi terminali di connessione. I terminali sono numerati da 1 a 10 e sono organizzati in due file di cinque posizioni ciascuna. Un connettore a tre pin è etichettato con la lettera 'B'. Il pannello è montato su una base con viti e cavi di collegamento sono visibili.

1	Relè d'allarme	
2		
3	Polo +	Ingresso 4-20 mA Impedenza d'ingresso: 200 ohm
4	Polo -	
5	Ingresso controllo remoto (start-stop)	
6		
7	Ingressi segnale in frequenza (contatore lancia-impulsi)	
8		
9	Ingressi sensore di flusso	
10		
B	Ingresso sonda controllo livello	

Menu di Programmazione Tekna TPG

Premendo il tasto  per più di tre secondi si accede alla programmazione. Con i tasti   potrete scorrere le voci del menu, con il pulsante  si accede alle modifiche.

Di fabbrica la pompa è programmata in modalità costante. La pompa torna automaticamente nella modalità di funzionamento dopo 1 minuto di non attività. I questo caso dati eventualmente inseriti non vengono salvati.

Con il pulsante  si esce dai livelli della programmazione. All'uscita dalla programmazione il display visualizza:


Exit
No Save

▽ ▲

Exit
Save



per confermare la scelta



Impostazione lingua

Programmazione	Funzionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuration] Config --> Pump[Pump Functions] Pump --> Flow[Max flow rate P100%] Flow --> Alarm[Alarm Relay N.Open] Alarm --> Lang[Language English] Lang -- enter --> Arrows[up/down arrows] Arrows -- enter --> MainMenu[] style MainMenu fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>Permette di selezionare la lingua, di fabbrica la pompa è impostata in inglese.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo e torno al menu principale</p>


Paragrafo 1 –Dosaggio manuale

Programmazione	Funzionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configurazione] Config --> Pump[Funzioni pompa] Pump --> Manual[Manuale] Manual -- enter --> MainMenu[] style MainMenu fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>La pompa lavora in modalità costante. La portata è regolata manualmente premendo contemporaneamente i pulsanti per aumentare il valore della portata, oppure i pulsanti per diminuirlo.</p>



Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione in impostazione (tasto MODE)
<div> <div> <p><u>Modo di funzionamento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Man = Manuale </div> <div> <p><u>Stato sensore di FLUSSO</u></p> <p>MAN F Liv Stop P100%</p> </div> <div> <p><u>Valore del dosaggio in corso</u> (dipende dall'unità di misura selezionata)</p> <ul style="list-style-type: none"> Percentuale, Frequenza, l/h, Gph, ml/m </div> <div> <p><u>Stato della pompa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vuoto = pompa in start Stop = pompa ferma Paus = pompa in pausa </div> <div> <p><u>Allarmi e stati</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Liv = Allarme livello Fls = Allarme flusso </div> </div>	<div> <p><u>Modo di funzionamento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza il valore corrispondente della frequenza <p>F320s/m P100%</p> <p><u>Valore del dosaggio in corso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Modifica della portata massima premendo contemporaneamente i pulsanti + o - </div>

Paragrafo 2 – Dosaggio Proporzionale a segnale 0/4-20 mA


Programmazione	Funzionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configurazione] Config --> Pump[Funzioni pompa] Pump --> Range[0/4 - 20 mA] Range --> Low[Basso 4.0mA] Low -- enter --> Arrows1[up/down arrows] Arrows1 -- enter --> High[Alto 20.0mA] High -- enter --> Arrows2[up/down arrows] Arrows2 -- enter --> MainMenu[] style MainMenu fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale (0)4-20 mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 4 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 20 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante il funzionamento, premendo contemporaneamente i tasti per aumentare la portata, oppure i pulsanti per diminuirla.</p>




Paragrafo 3 – Dosaggio Proporzionale a segnale 20-4/0 mA





Paragrafo 4 – Proporzionale ad impulsi esterni (moltiplicazione)







Paragrafo 5 – Proporzionale ad impulsi esterni (divisione)





Paragrafo 6 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio batch)





Paragrafo 7 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio in ppm)



Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa una quantità programmabile in ml, quindi posso impostare un tempo di ritardo all'avvio della pompa (Retard) e la distanza tra due interventi successivi (Range), come nello schema:</p> <p>I tempi di ritardo e intervallo sono in gg.hh.mm (giorni.ore.minuti) Durante la fase di funzionamento della pompa è possibile modificare la frequenza di dosaggio, in modo da decidere il tempo di dosaggio della quantità programmata, premendo contemporaneamente i tasti per aumentare la frequenza, oppure i pulsanti per diminuirla.</p>

Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione in impostazione (tasto MODE)

Paragrafo 9 – Impostazione massima portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la massima portata raggiungibile dalla pompa e la modalità programmata (% o frequenza) diventa la visualizzazione della portata nell'unità di misura standard. Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo e torno al menu principale</p>

Programmazione	Funzionamento
<pre> graph TD A([PROG]) --> B[PROG Configurazione] B -- enter --> C[Configuration Funzioni Pompa] C -- down arrow --> D[Portata massima P100%] D -- down arrow --> E[Rele allarme N. Aperto] E -- enter --> F[] F -- down arrow --> G[] G -- up arrow --> H[] H -- enter --> I[] I --> J[] </pre>	<p>In assenza di situazione d'allarme può essere impostato aperto (fabbrica) oppure chiuso.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo e torno al menu principale</p>

Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale appare il valore di cc a colpo in memoria. È possibile calibrare in due modalità:</p> <p>MANUALE – inserisco manualmente il valore di cc a colpo con i tasti e confermo con </p> <p>AUTOMATICA – la pompa esegue 100 colpi, che vengono avviati con il tasto e confermo con , alla fine dei quali inserisco la quantità aspirata dalla pompa con i tasti e confermo con .</p> <p>Il dato inserito verrà utilizzato nei calcoli delle portate.</p>

Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale visualizza le ore di funzionamento della pompa, premendo il tasto accedo alle altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = numero di colpi eseguito dalla pompa - Q.ty(L) = quantità dosata dalla pompa espressa in litri; questo dato viene calcolato in base al valore cc/stroke in memoria - Power = numero di avviamenti della pompa - Reset = i tasti decido se azzerare i contatori (YES) oppure no (NO), con confermo. <p>La pressione di permette di tornare al menu principale.</p>

Paragrafo 13 – Password

Programmazione	Funzionamento
	<p>Inserendo la password, potrò entrare in programmazione e vedere tutti i valori impostati, ma ogni volta che cercherò di modificarli verrà richiesta la password.</p> <p>La linea lampeggiante indica il numero modificabile, con il tasto seleziono il numero (da 1 a 9), con il tasto seleziono il numero da modificare, quindi con confermo. Impostando “0000” (fabbrica), la password viene esclusa.</p>

Paragrafo 14 – Allarme di flusso

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di attivare (disattivare) il sensore di flusso.</p> <p>Una volta attivato (On) premendoli tasto si accede alla richiesta di quanti segnali aspetta la pompa prima di andare in allarme. Premendo lampeggia il numero, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo.</p> <p>Premendo torno al menu principale</p>

Paragrafo 15 – Allarme di livello

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la pompa quando si attiva l'allarme del sensore di livello, cioè se bloccare il dosaggio (Stop), oppure se semplicemente attivare la segnalazione d'allarme senza bloccare il dosaggio.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il tipo di allarme. Con confermo.</p> <p>Premendo torno al menu principale</p>

Paragrafo 16 – Unità visualizzazione portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio a display in visualizzazione.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il tipo di unità di misura, L/h (Litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (% o frequenza, a seconda di come impostato). Con confermo e torno al menu principale</p>

Paragrafo 17 –Impostazione Pausa

Programmazione	Funzionamento
	<p>Ingresso remoto per mettere in pausa la pompa. In fabbrica il sistema è impostato come Normalmente Aperto.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore (N. APERTO oppure N. CHIUSO)</p> <p>Con confermo e torno al menu principale.</p>


Regolazione contrasto display

Per la regolazione del contrasto del display tenere premuto il tasto e entro 5 secondi premere i tasti o per incrementare o meno il contrasto.

Allarmi

Visualizzazione	Causa	Interruzione				
Led Alarm fisso Scritta lev lampeggiante Es: <table><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Allarme fine di livello, senza interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido.
Man						
Lev	P100%					
Led Alarm fisso Scritta lev e stop lampeggiante Es: <table><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop P100%	Allarme fine di livello, con interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido
Man						
Lev	Stop P100%					
Scritta Mem lampeggiante Es: <table><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in Off	Pressione del tasto 
1:n	6					
Mem						
Scritta Mem lampeggiante Es: <table><tr><td>1:n</td><td><u>M</u> 6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u> 6	Mem		La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in On	Quando la pompa finisce di ricevere gli impulsi esterni restituisce i colpi memorizzati
1:n	<u>M</u> 6					
Mem						
Led Alarm fisso Scritta Flw lampeggiante Es: <table><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Allarme di flusso attivo, la pompa non ha ricevuto il numero di segnali programmati dal sensore di flusso.	Pressione del tasto 
Man	<u>F</u>					
Flw	P100%					
Es: <table><tr><td>Parameter Error PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error PROG to default	Errore di comunicazione interna della CPU.	Pressione del tasto  per ripristinare i parametri di default.			
Parameter Error PROG to default						

Painel de Controle - TEKNA TPG



	Acesso ao menu de programação
	Durante a fase de funcionamento da bomba: acionado visualiza ciclicamente no display os valores programados; Acionando simultaneamente às teclas aumenta ou reduz um valor dependente da modalidade de funcionamento pré-escolhida. Na programação desenvolve a função "enter", isto é, confirma a entrada nos vários níveis de menu e as modificações no interior dos mesmos.
	Liga ou desliga a bomba. Nas condições de alarme de nível (só função alarme), de fluxo e memory ativas, desativa a sinalização no display.
	Para "sair" dos vários níveis de menu. Antes de sair definitivamente da programação se acessa a requisição de salvar modificações.
	Percorre os menus para cima, ou ainda, aumenta os valores numéricos a modificar. Na modalidade Batch pode iniciar a dosagem.
	Percorre os menús para baixo, ou ainda, reduz os valores numéricos a modificar.
	Led verde lampejante durante a dosagem.
	Led vermelho que ascende nas varias situações de alarme.

Conexões Elétricas

Conexões Elétricas

1	Relê de alarme		
2			
3	Polo +	Entrada 4-20 mA Impedância de entrada: 200 ohm	
4	Polo -		
5	Entrada do controle remoto		
6	(start-stop)		
7	Entradas de sinal em frequência (contador		
8	lança-impulsos)		
9	Entradas do sensor de fluxo		
10			
B	Entrada da sonda de controle de nível		

Menu de Programação Tekna TPG

Acionando a tecla por mais de três segundos se acessa a programação. Com as teclas é possível percorrer os itens do menu, com a tecla se acessam as modificações.

De fábrica a bomba vem programada na modalidade constante. A bomba volta automaticamente na modalidade de funcionamento depois de 1 minuto de inatividade. Neste caso dados eventualmente inseridos não serão salvos.


Com a tecla se sai dos níveis da programação. Na saída da programação o display mostra:

Saída
Não Salva

▽ ▲

Saída
Salva

para confirmar a escolha



Seleção do Idioma

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG1[PROG] --> Config1[Configuração] Config1 -- enter --> Funcoes[Funções Bomba] Funcoes --> Fluxo[Fluxo Maximo P100%] Fluxo --> Rele[Rele Alarma N.Abieto] Rele --> Idioma[Idioma Português] Idioma -- enter --> Dashed1[] Idioma --> Dashed2[] </pre>	<p>Permite selecionar o idioma, de fábrica a bomba vem programada em inglês.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir, com as teclas seleciono o valor. Com confirmo e volto ao menu principal</p>

Parágrafo 1 - Dosagem Manual

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG1[PROG] --> Config1[Configuração] Config1 -- enter --> Funcoes1[Funções Bomba] Funcoes1 -- enter --> Manual[Funções Bomba Manual <-] Manual -- enter --> Dashed1[] </pre>	<p>A bomba trabalha na modalidade constante. A vazão é controlada e manualmente acionando simultaneamente as teclas para aumentar o valor da vazão, ou ainda as teclas para diminuí-lo.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)
<div> <div> Modo de funcionamento <ul style="list-style-type: none"> Man = Manual </div> <div> Estado sensor de FLUXO </div> <div> Valor da dosagem em curso (depende da unidade de medida selecionada) <ul style="list-style-type: none"> Porcentual, Frequência, l/h, Gph, ml/m </div> <div> Alarmes e estados <ul style="list-style-type: none"> Niv = Alarme nível Flx = Alarme fluxo </div> <div> Estado da bomba <ul style="list-style-type: none"> Vazio = bomba em start Stop = bomba parada Paus = bomba em pausa </div> </div> <div> <div>MAN</div> <div>Niv</div> <div>Stop</div> <div>P100%</div> </div>	<div> Modo de funcionamento <ul style="list-style-type: none"> Visualiza o valor correspondente à frequência </div> <div> <div>F320s/m</div> <div>P100%</div> </div> <div> Valor da dosagem em curso <ul style="list-style-type: none"> Modificação da vazão máxima acionando simultaneamente as teclas + o - </div>

Parágrafo 2 - Dosagem Proporcional a Sinal 0/4-20 mA

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal (0)4-20 mA. De fábrica a bomba interrompe a dosagem a 4 mA e dosa na máxima frequência selecionada quando recebe 20 mA. Em programação é possível modificar estes dois valores. A frequência máxima é modificável durante o funcionamento, acionando simultaneamente as teclas para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas para diminuí-la.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)

Parágrafo 3 - Dosagem Proporcional a Sinal 20-4/0 mA

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal 20-4(0) mA. De fábrica a bomba interrompe a dosagem a 20 mA e dosa na máxima frequência selecionada quando recebe 4 mA. Em programação é possível modificar estes dois valores. A frequência máxima é modificável durante o funcionamento acionando simultaneamente as teclas para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas para diminuí-la.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)

Parágrafo 4 - Proporcional a impulsos externos (multiplicação)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). A cada sinal recebido a bomba efetua os “n” golpes programados. A bomba seleciona automaticamente a frequência de dosagem, adaptando-a ao tempo que intercorre entre dois sinais sucessivos. É possível programar em segundos o tempo (time/out) além do qual a bomba zera a contagem do intervalo, para evitar dosagens em tempos muito longos. A bomba dispõe da função memory, que assinala o recebimento de um sinal durante a dosagem. Se selecionada em Off se limita a assinalar, se em On assinala e memoriza os impulsos, a seguir os executa quando para de receber sinais.</p> <p>O valor de “n” é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas para aumentar o valor da vazão, ou ainda, as teclas para reduzi-lo.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)

Parágrafo 5 - Proporcional a impulsos externos (divisão)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). A cada “n” sinais recebidos a bomba efetua um golpe. Em programação seleciono o valor de “n”. Programando o valor de “n” se seleciona a % de dosagem máxima, durante a fase de funcionamento posso modificar este valor acionando simultaneamente as teclas para aumentá-lo, ou ainda as teclas para diminuí-lo.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)


Parágrafo 6 - Proporcional a impulsos externos (dosagem batch)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). Neste caso posso programar a quantidade a dosar em ml e o tempo no qual completar a dosagem.</p> <p>É possível fazer a dosagem manualmente através da pressão da tecla , ou ainda, através de um comando remoto. A tecla , interrompe a dosagem, que pode ser zerada acionando a tecla , ou ainda, reiniciada acionando novamente .</p> <p>A quantidade a dosar é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas   para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas   para diminuí-la.</p>



Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)

Parágrafo 7 - Proporcional a impulsos externos (dosagem em PPM)


Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos) calculando automaticamente a relação entre sinais em entrada e golpes da bomba em função do valor de ppm programado.</p> <p>Os dados a inserir são o valor de ppm, a relação impulsos/litro (ou ainda litros/impulso) do contador e a concentração do produto a dosar.</p> <p>Durante a fase de funcionamento posso modificar a frequência de dosagem, acionando simultaneamente as teclas   para aumentá-la, ou ainda as teclas   para diminuí-la.</p>



Parágrafo 8 - Dosagem Temporizada



Parágrafo 9 - seleção máxima vazão



Programação	Funcionamento
<pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuração] B --> C[Configuração Funções Bomba] C --> D[Fluxo Maximo P100%] D --> E[Rele Alarma N.Aberto] E -- enter --> F[Navigation Icons: Down, Up, Right, Left] F -- enter --> G[] G --> E style G fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>Na ausência de situação de alarme pode ser seleccionado aberto (de fábrica) ou ainda, fechado.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir com as teclas seleciono o valor. Com confirmo e volto ao menu principal</p>

Programação	Funcionamento
	<p>No menu principal aparece o valor de cc por golpe em memória. É possível calibrar em duas modalidades:</p> <p>MANUAL - insiro manualmente o valor de cc por golpe com as teclas e confirmo com AUTOMÁTICA - a bomba executa 100 golpes, que são iniciados com a tecla e confirmo com , no final dos quais insiro a quantidade aspirada pela bomba com as teclas e confirmo com .</p> <p>O dado inserido será utilizado nos cálculos das vazões.</p>

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Configuracao] B --> C[] C --> D[] D --> E[Estatistica Horas 10] E --> F[enter] F --> G[Estatistica Inyecciones 1000] G --> H[Estatistica Cantidad (L) 100] H --> I[Estatistica Comeces 10] I --> J[Estatistica Reset] J --> K[enter] K --> L[Reset Estadist. NO] L --> M[ESC] M --> N[Estatistica Horas 10] N --> O[] </pre>	<p>No menu principal visualiza as horas de funcionamento da bomba, acionando a tecla acesso as outras estatísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = número de golpes executados pela bomba - Q.ty(L) = quantidade dosada pela bomba expressa em litros; este dado é calculado com base no valor cc/stroke na memória - Power = número de acionamentos da bomba <p>Reset = as teclas decide se zerar os contadores (YES) ou ainda não (NO), com confirmo.</p> <p>A pressão de permite voltar ao menú principal.</p>

Parágrafo 13 - Senha

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Configuração] B --> C[Password ****] C --> D[enter] D --> E[Password 0000] E --> F[enter] F --> G[Password 0000] G --> H[enter] H --> I[] style I fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>Inserindo a senha, poderei entrar em programação e ver todos os valores selecionados, mas cada vez que tentar modifica-los será pedida a senha.</p> <p>A linha lampejante indica o número modificável, com a tecla seleciono o número (de 1 a 9), com a tecla seleciono o número a modificar, a seguir com confirmo. Selecionando "0000" (fábrica), a senha será excluída.</p>

Parágrafo 14 - Alarme de Fluxo

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Configuração] B --> C[Alarma Fluxo Off] C --> D[enter] D --> E[Alarma Fluxo On] E --> F[enter] F --> G[Alarma Fluxo - ON Num. Senais 6] G --> H[enter] H --> I[ESC] I --> J[Alarma Fluxo Off] J --> K[] style K fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>Permite ativar (desativar) o sensor de fluxo.</p> <p>Uma vez ativado (On) acionando a tecla se acessa a requisição de quantos sinais a bomba espera antes de entrar em alarme. Acionando lampeja o número, a seguir, com as teclas seleciono o valor. Com confirmo. Acionando volto ao menu principal</p>

Parágrafo 15 - Alarme de Nível

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Configuração] B --> C[Alarma Nivel Stop] C --> D[enter] D --> E[Alarma Nivel Alarma] E --> F[enter] F --> G[ESC] G --> H[Alarma Nivel Alarma] H --> I[] style I fill:none,stroke-dasharray: 5 5 </pre>	<p>Permite selecionar a bomba quando se ativa o alarme do sensor de nível, isto é ,se bloquear a dosagem (Stop), ou ainda se simplesmente ativar a sinalização de alarme sem bloquear a dosagem.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir com as teclas seleciono o tipo de alarme. Com confirmo. Acionando volto ao menu principal</p>

Parágrafo 16 - Unidade de visualização de vazão

Programação	Funcionamento
	<p>Permite selecionar a unidade de medida da dosagem no display em visualização.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir, com as teclas seleciono o tipo de unidade de medida, L/h (Litros/hora), Gph (Galões/hora), ml/m (mililitros/minuto) ou Standard (% ou frequência, conforme foi selecionado). Com confirmo e volto ao menu principal</p>

Parágrafo 17 – Ajuste Pausa

Programação	Funcionamento
	<p>Entrada remota para colocar a bomba em pausa. Na fábrica o sistema é ajustado como Normalmente Aberto.</p> <p>Ao premir poderá ter acesso à alteração. Com as teclas poderá ajustar o valor (N. ABERTO ou N. FECHADO)</p> <p>Com poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p>


Ajuste do contraste do display.

Para ajustar o contraste o display manter apertou o durante 5 segundos, apertar o para aumentar ou diminuir o contraste.

Alarmes

Visualização	Causa	Interrupção				
Led Alarme fixo Escrita lev lampejante Ex: <table><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Alarme de fim de nível, sem interrupção do funcionamento da bomba	Restauração do nível do líquido.
Man						
Lev	P100%					
Led Alarme fixo Escrita lev e stop lampejante Ex: <table><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop P100%	Alarme de fim de nível, com interrupção de funcionamento da bomba	Restauração do nível do líquido
Man						
Lev	Stop P100%					
Escrita Mem lampejante Ex: <table><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em Off	Pressionar al tecla 
1:n	6					
Mem						
Escrita Mem lampejante Ex: <table><tr><td>1:n</td><td><u>M</u> 6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u> 6	Mem		A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em On	Quando a bomba acaba de receber os impulsos externos devolve os golpes memorizados
1:n	<u>M</u> 6					
Mem						
Led Alarme fixo Escrita Flw lampejante Ex: <table><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Alarme de fluxo ativo, a bomba não recebeu o número de sinais programados pelo sensor de fluxo.	Pressionar a tecla 
Man	<u>F</u>					
Flw	P100%					
Ex: <table><tr><td>Parameter Error PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error PROG to default	Erro de comunicação interna da CPU.	Pressionar a tecla  para restaurar os parâmetros de default.			
Parameter Error PROG to default						

Kumanda Paneli – TEKNA TPG



	Programlama menüsüne erişim
	Pompa çalışırken basıldığında, programlanan değerleri ekranda sırayla gösterir; veya tuşlarıyla aynı anda basıldığında, seçilen çalışma moduna bağlı olarak bir değeri artırır veya azaltır. Programlama sırasında bir "Enter" tuşu işlevi görerek çeşitli menü düzeylerine girişi ve bu düzeylerdeki değişiklikleri onaylar.
	Pompayı çalıştırır ve durdurur. Bir düzey alarmı (yalnızca alarm işlevi), debi alarmı ve etkin bellek alarmı meydana gelmesi durumunda, ekrandaki sinyali devre dışı bırakır.
	Çeşitli menü düzeylerinden "çıkamak" için kullanılır. Programlama aşamasından tamamen çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
	Menüde yukarı doğru hareket etmek veya değiştirilecek sayısal değerleri artırmak için kullanılır. Batch (Toplu işletim) modunda dozajlamayı başlatmak için kullanılabilir
	Menüde aşağı doğru hareket etmek veya değiştirilecek sayısal değerleri azaltmak için kullanılır.
	Dozajlama sırasında yeşil LED yanıp söner
	Çeşitli alarm durumlarında yanan kırmızı LED

Elektrik bağlantıları

1	Alarm rölesi	
2		
3	+ kutbu	4-20 mA giriş sinyali Giriş Empedansı: 200 ohm
4	- kutbu	
5	Uzaktan kumanda girişi (çalıştır-durdur)	
6		
7	Frekans sinyali girişi (su sayacı darbe göndericisi)	
8		
9	Debi sensörü girişi	
10		
B	Giriş düzeyi kontrolü	



tuşuna üç saniye kadar basarak programlama menüsüne erişebilirsiniz. Menü içinde gezinmek için



tuşları, değişikliklere erişmek için **mode enter** tuşu kullanılabilir.

Pompa fabrikada sabit modda programlanmıştır. Pompa, 1 dakika herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak çalışma moduna döner. Bu durumda girilen veriler kaydedilmez.




tuşu çeşitli programlama düzeylerinden çıkmak için kullanılabilir. Programlamadan çıkıldıktan sonra, şu ekran görüntülenir:

Exit (Çık)
Don't Save

▽ ▲

Exit (Çık)
Save (Kaydet)

mode enter to confirm the selection
(seçimi onaylamak için)



Dili Ayarlama

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG --> YapiLandirma[Yapi landirma] YapiLandirma -- enter --> YapiLandirmaPompaIslevleri[Yapi landirma Pompa Islevleri] YapiLandirmaPompaIslevleri --> MaksimumDebi[Maksimum Debi P100%] MaksimumDebi --> AlarmRolesi[Alarm Rolesi N.Acik] AlarmRolesi --> DilTurkce[Dil Turkce] DilTurkce -- enter --> DashedBox[] </pre>	<p>Dili seçmenize olanak sağlar. Pompa menü dili fabrikada İngilizce'ye ayarlanmıştır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 1 – Manual Dosage (Manuel Dozajlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG --> YapiLandirma[Yapi landirma] YapiLandirma -- enter --> YapiLandirmaPompaIslevleri[Yapi landirma Pompa Islevleri] YapiLandirmaPompaIslevleri -- enter --> PompaIslevleriManuel[Pompa Islevleri Manuel <-] PompaIslevleriManuel -- enter --> DashedBox[] </pre>	<p>Pompa, sabit modda çalışır. Debi, tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya tuşlarına basıp azaltılarak yalnızca manuel olarak ayarlanabilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasındaki ekran	Setting (Ayarlama) sırasındaki ekran (MODE tuşu)
<pre> graph TD CM[Çalışma modu • Man = Manuel] --> DS[DEBİ sensörü durumu MAN Lev Stöp P100%] DS --> GDL[Geçerli dozajlama hızı (seçilen ölçüm birimine bağlıdır) • Yüzde, Frekans, ltr/saat, Galon/saat, ml/dk.] DS --> AD[Alarm ve durumlar • Lev = Düzey alarmı • Flw = Debi alarmları] DS --> PD[Pompa durumu • Empty = pompa başlatılıyor • Stop = pompa durağan • Paus = pompa duraklatmada] </pre>	<pre> graph TD CM[Çalışma modu • Man (debi manuel olarak değiştirilirken karşılık gelen frekans değerini görüntüler)] --> MAN[MAN] MAN --> P100[P100%] P100 --> GDL[Geçerli dozajlama değeri • + ve - tuşlarına aynı anda basarak maksimum debiyi değiştirin] </pre>

Paragraf 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20 (0/4-20 Sinyaline Orantılı Dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa (0)4-20 mA arasında bir sinyalde orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Fabrika ayarlarına bağlı olarak, pompa dozajlamayı 4 mA sinyalinde durdurur ve 20 mA sinyal aldığı anda ayarlanan maksimum frekansla dozajlama gerçekleştirir. Bu iki değer, programlama sırasında değiştirilebilir. Maksimum frekans, tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasındaki ekran	Setting (Ayarlama) sırasındaki ekran (MODE tuşu)

Paragraf 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 (20-4/0 Sinyaline Orantılı Dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa 20-4(0) mA arasında bir sinyalde orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Fabrika ayarlarına bağlı olarak, pompa dozajlamayı 20 mA sinyalinde durdurur ve 4 mA sinyal aldığı anda ayarlanan maksimum frekansla dozajlama gerçekleştirir. Bu iki değer, programlama sırasında değiştirilebilir. Maksimum frekans, tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasındaki ekran	Setting (Ayarlama) sırasındaki ekran (MODE tuşu)

Paragraf 4 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (çarpanlı)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Pompa, alınan her sinyalde programlanan “n” sayıda vuruş gerçekleştirir. Pompa, dozajlama frekansını ard arda iki sinyal arasında geçen süreye uyarlayarak otomatik olarak ayarlar. Süre (zaman aşımı) saniye cinsinden ayarlanabilir; bu, dozajlamanın çok uzun süreler boyunca yapılmasını önlemek için pompanın belirlenen değer aşıldıktan sonra ara süre sayacını sıfırladığı süredir. Pompa, dozajlama sırasında sinyal alımını gösteren bir bellek işlevine sahiptir. Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, yalnızca bir sinyal gönderir; On (Açık) olarak ayarlanırsa, bir sinyal gönderip darbeleri hafızaya alır ve sinyal alımı bittiğinde bu darbeleri yürütür.</p> <p>"n" değeri, tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasındaki ekran	Setting (Ayarlama) sırasındaki ekran (MODE tuşu)

Paragraf 5 – Proportional to External Impulses (division)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Her “n” sinyalde, pompa bir vuruş gerçekleştirir. Programlama sırasında “n” değerini ayarlayabilirsiniz. “n” değerini programlayarak maksimum dozaj %'ni ayarlarsınız. Bu değer, tuşlarına aynı anda basıp debi artırılarak veya tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasındaki ekran	Setting (Ayarlama) sırasındaki ekran (MODE tuşu)


Paragraf 6 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (toplu dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Bu durumda, ml cinsinden dozajlanacak miktar ve dozajlamanın tamamlanacağı süre ayarlanabilir.</p> <p>Dozajlama tuşuna basılarak veya bir uzaktan kumanda sinyali kullanılarak manuel olarak başlatılabilir. tuşu dozajlamayı duraklatır, daha sonra tuşuna basılarak dozajlama sıfırlanabilir veya tuşuna yeniden basılarak tekrar başlatılabilir.</p> <p>Dozajlanacak miktar, tuşlarına aynı anda basıp debi artırılarak veya tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>



Operation (Çalışma) sırasındaki ekran	Setting (Ayarlama) sırasındaki ekran (MODE tuşu)

Paragraf 7 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (ppm dozajlama)


Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. darbe başlatma sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir; bunu, programlanan ppm değerini esas alarak gelen sinyaller ile pompa vuruşları arasındaki ilişkiyi otomatik olarak hesaplayarak yapar. Girilmesi gereken değerler ppm değeri, sayacın darbe/litre oranı (veya litre/darbe) ve dozajlanacak ürünün yoğunluğudur.</p> <p>Dozajlama frekansı, tuşlarına aynı anda debi basıp artırılarak veya tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>



Paragraf 8 – Timed Dosage (Zamanlanmış Dozajlama)



Paragraf 9 – Setting the Maximum Flow (Maksimum Debiyi Ayarlama)



Paragraf 10 – Setting the Alarm Relay (Alarm Rölesini Ayarlama)

Programlama	İşlem
	<p>Bir alarm durumu olmadığında, açık (varsayılan) veya kapalı olarak ayarlanabilir.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 11 – Flow Calibration (Debi Kalibrasyonu)

Programlama	İşlem
	<p>Ana menüde, hafızaya alınan vuruş başına cc değeri görünür. İki farklı şekilde kalibre edilebilir:</p> <p>MANUAL (MANUEL) – tuşlarını kullanarak vuruş başına cc değerini manuel olarak girin ve tuşuna basarak onaylayın</p> <p>AUTOMATIC (OTOMATİK)– pompa, tuşuna basılarak başlatılan 100 vuruş yapar. Bu işlemin sonunda, tuşlarını kullanarak pompa tarafından emilen miktarı girin ve tuşuna basarak onaylayın.</p> <p>Girilen sayı, debi hesaplamalarında kullanılacaktır.</p>

Paragraf 12 - Statistics (İstatistikler)

Programlama	İşlem
	<p>Ana menüde pompanın çalışma süreleri görüntülenir. tuşuna basarak diğer istatistiklere erişebilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = pompa tarafından yapılan vuruş sayısı - Q.ty (L) = pompa tarafından yapılan litre cinsinden dozajlama miktarı; bu sayı, hafıza alınan cc/vuruş değeri esas alınarak hesaplanır - Power = pompanın başlatılma sayısı - Reset = tuşlarını kullanarak sayaçları sıfırlayın <p>(YES) veya olduğu gibi bırakın (NO), ardından tuşuna basarak onaylayın.</p> <p> tuşuna bastığınızda, ana menüye dönersiniz.</p>

Paragraf 13 – Password (Parola)

Programlama	İşlem
	<p>Parolayı girerek programlama menüsüne girebilir ve ayarlanan tüm değerleri görebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek istediğinizde her defasında parolayı girmeniz gerekir.</p> <p>Yanıp sönen çizgi, değiştirilebilen rakamı gösterir. Rakamı (1 ila 9 arasında) seçmek için tuşunu ve değiştirecek rakamı seçmek için tuşunu kullanın. tuşuna basarak onaylayın. "0000" (varsayılan) ayarlandığında, parola ortadan kaldırılır.</p>

Paragraf 14 – Flow Alarm (Debi Alarmı)

Programlama	İşlem
	<p>Bu ayar, debi sensörünü etkinleştirmeyi (devre dışı bırakmayı) mümkün kılar.</p> <p>Etkinleştirildiğinde (On), bir alarm tetiklenmeden önce pompanın beklediği sinyal sayısı isteğine erişmek için tuşuna basın. tuşuna basıldığında rakam yanıp sönmeye başlar, ardından tuşlarını kullanarak değer ayarlayabilirsiniz. tuşuna basarak onaylayın.</p> <p>Ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 15 – Level Alarm (Düzey Alarmı)

Programlama	İşlem
	<p>Bu ayar, düzey sensörü alarmı etkin durumdayken pompanın ayarlanmasına olanak sağlar. Başka bir deyişle, dozajlamayı durdurmayı (Stop) veya dozajlamayı durdurmadan yalnızca alarm sinyalini etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. tuşuna basarak onaylayın. Ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 16 – Flow Display Unit (Debi Görüntüleme Birimi)

Programlama	İşlem
	<p>Bu ayar, ekranda görüntülenecek dozajlama ölçü biriminin ayarlanmasına olanak sağlar.</p> <p>Değişiklikler, tuşuna basıp ardından ölçü birimini ayarlamak için tuşları ile L/h (litre/saat), Gph (Galon/saat), ml/m (milimetre/dakika) veya standart (ayarlar bağımlı olarak % veya frekans) seçenekleri arasından seçim yapıp ölçü birimi ayarlanarak yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 17 - Setting the Pause (Duraklamayı Ayarlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, uzaktan giriş ile duraklatılabilir. Fabrika ayarı Normally Open (Normalde Açık) ayarındır. tuşuna basıp ardından yeni değeri (N. OPEN (N. AÇIK) veya N. CLOSED (N. KAPALI)) girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir.</p> <p>Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Gosterge Kontrast Ayari

Gostergenin kontrast ayarini degistirmek için tusuna basili tutun ve 5 saniye icinde arttirmek yada azaltmak için yada tuslarına basın.

Alarmlar

Ekran	Nedeni	Kesinti
Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Lev" iletilisi Örn. Man Lev P100%	Pompa durdurulmadan düzey alarminin sonlandırılması	Sıvı seviyesini düzeltin.
Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Lev" ve "stop" iletileri Örn. Man Lev Stop P100%	Pompa durdurularak düzey alarminin sonlandırılması	Sıvı seviyesini düzeltin.
Yanıp sönen "Mem" iletilisi Örn. 1:n 6 Mem	Bellek işlevi Off (Kapalı) durumdayken pompa bir veya birden çok darbe alır	tuşuna basın
Yanıp sönen "Mem" iletilisi Örn. 1:n M 6 Mem	Bellek işlevi On (Açık) durumdayken pompa bir veya birden çok darbe alır	Pompa harici darbe alımını bitirdiğinde, hafızaya alınan vuruşlara döner
Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Flw" iletilisi Örn. Man F Flw P100%	Etkin debi alarmı. Pompa, debi sensöründen programlanan sayıda sinyal almamıştır.	tuşuna basın
Örn. Parameter Error PROG to default	Dahili işlemci iletişim hatası.	Varsayılan parametreleri geri yüklemek için tuşuna basın.